

3

## Atenção

- Para sua proteção e prevenção contra acidentes, evite contato direto com as partes aquecidas do equipamento e mantenha cabelos, roupas e objetos longe do produto.
- Verifique se o termostato está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o equipamento.
- Em caso de partes danificadas, como plugue ou fonte de alimentação, não use o equipamento.
- Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.
- O aparelho não deve ser limpo por jato de água.

4

## Limpeza e Conservação

- A limpeza deve ser feita diariamente, mas antes de efetua-la, desconecte o equipamento da rede elétrica, retirando o plugue da tomada.
- Remova as bandejas e lave-as com pano ou bucha macia e sabão líquido, enxague completamente em seguida.
- Nunca utilize abrasivos do tipo sapólio, esponjas ou palhas de aço, o que ocasionará pequenos riscos, retirando o brilho do aço inox.
- Na limpeza dos vidros e das portas, utilize um pano ou bucha úmida e limpa, seque imediatamente com pano.
- Recomendamos que sequem o corpo do equipamento, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe marcas.
- Evite que substâncias ácidas ou sais sequem sobre a superfície do aço inox, o que poderá ocasionar manchas.

Em caso de qualquer irregularidade, faça contato com a **Assistência Autorizada Marchesoni**. Consulte em [www.marchesoni.com.br](http://www.marchesoni.com.br).

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Tensão: \_\_\_\_\_

### REVENDEDOR

Nome: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

6

## Termo de Garantia do Produto

### 1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), **pelo prazo de pelo prazo de 3 meses** (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

### 2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

### 3 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado. Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

### 4 - CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

### 5 - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

**MC MARCHESONI LTDA**, - CNPJ 03. 885.918/0001-53  
 Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba - SP - Brasil.  
 Sac: +55 11 4156-8989 | Whatsapp: +55 11 99885-6300  
 E-mail: [assistencia@marchesoni.com.br](mailto:assistencia@marchesoni.com.br)  
[www.marchesoni.com.br](http://www.marchesoni.com.br)



# Marchesoni

## ESTUFAS

OURO

PRATA



SUPREMA



## Manual de Instruções

Modelos

OURO / PRATA / SUPREMA

Para outros modelos acesse:  
[www.marchesoni.com.br](http://www.marchesoni.com.br)

Curta a nossa página:  
 /marchesonioficial



# Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade **Marchesoni**, testado e aprovado pelo INMETRO e que estará sempre pronto para atender as necessidades da sua cozinha.

Neste manual, você encontra todas as informações para a sua segurança e uso adequado do equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizá-lo e guarde este manual para futuras referências.

## 1 Recomendações e Advertências

**1** - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal. A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.

**2** - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

**3** - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

**4** - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

**5** - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu desempenho ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni para ser verificado antes de voltar a usá-lo.

**6** - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Marchesoni.

**7** - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

**8** - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

**9** - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

**10** - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

**11** - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

**12** - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

**13** - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando assim sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

**14** - Antes da primeira utilização é necessário que faça uma limpeza com água e sabão neutro em todas as partes do equipamento.

## 2 Instruções de Uso

• Após verificar se a voltagem da tomada é correspondente com a da estufa (127V ou 220V) insira o plugue na tomada.

• Adicione água no umidificador, completando sempre que necessário o nível da água durante a utilização.

• Ajuste o termostato na posição desejada. Recomendamos a temperatura de 60°C. O ponto de referência para a posição do botão é a seta localizada ao seu lado.

• Para chegar aos 60°C confira no quadro abaixo a posição do termostato conforme o modelo da sua estufa.

• Não é necessário inicialmente colocar uma temperatura acima da desejada, para depois reduzi-la. Esse procedimento não acelera o aquecimento da estufa, ao reduzi-la, acaba ressecando o salgado, além de gerar desperdício de energia elétrica.

• Não coloque salgado frio na estufa quente, nem quente na estufa fria, isso pode gerar o embasamento do vidro devido ao choque térmico.

• Sugerimos o pré-aquecimento da estufa antes de colocar os salgados, para que a estufa tenha tempo suficiente de esquentar.

• Para melhor rendimento, sugerimos a abertura das portas somente para abastecimento ou retirada dos salgados.

Modelos	Regulagem no termostato para obter 60°C (+ / - 10)
EF.2.031; EF.2.032; EF.5.021; EF.5.022	Posicionar no 3 ou 4 Barra do botão
EF.2.261; EF.2.262; EF.5.241; EF.5.242	Posicionar no 4 ou 5 Barra do botão
EF.2.041; EF.2.042; EF.5.031; EF.5.032	Posicionar no 4 ou 5 Barra do botão
EF.2.281; EF.2.282; EF.5.261; EF.5.262	Posicionar no 5 ou 6 Barra do botão
EF.2.051; EF.2.052; EF.5.041; EF.5.042	Posicionar no 6 ou 7 Barra do botão
EF.2.211; EF.2.212; EF.5.281; EF.5.282	Posicionar no 6 ou 7 Barra do botão
EF.2.061; EF.2.062; EF.5.051; EF.5.052	Posicionar no máximo
EF.2.221; EF.2.222; EF.5.211; EF.5.212	Posicionar no máximo
EF.2.071; EF.2.072; EF.3.071; EF.3.072	Posicionar no 6 ou 7 Barra do botão
EF.2.241; EF.2.242	Posicionar no máximo

OBS: Indicação para lugares onde as portas permanecem fechadas para um intervalo mínimo de 20 min, em horário com pouco movimento. Em horário de maior movimento, quanto maior for a quantidade de vezes que se abre e fecha as portas maior deverá ser a temperatura selecionada no termostato, para compensar a troca de temperatura com o ambiente.

\*Testes realizados com umidificador e temperatura de 23°C.